



### 接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线 $\ominus$

### 特别警示:

- 1.电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
- 2.压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气压0.1-0.2MPa, 气封常开。  
建议使用两级过滤, 过滤精度分别为5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自动排泄装置。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计						阶段标记	重量	比例		
审核										
工艺						共 张	第 张			
										GDK110-9-21Z/2.2-5.0

外形图

GDK110-9-21Z/2.2-5.0